

结构坚固
满足室内外的使用需求

运行稳定
设备性能可靠

适用于夹层平台和走廊入口

行程可达72"，约1828mm
包括2个停靠楼层

萨瓦瑞亚 Multilift 垂直升降平台

运行稳定 使用便捷

选择萨瓦瑞亚Multilift垂直升降平台能让轮椅使用者更方便、快捷，安全地上下楼。Multilift轮椅升降平台非常结实耐用，能适应各种恶劣气候条件。该升降平台性能可靠、运行便捷，不仅可以作为理想的家用升降平台，也可以适用于多种公共商业环境。

萨瓦瑞亚 Multilift 垂直升降平台

运行稳定 使用便捷



- 采用通过ACME认证的螺杆驱动装置，可满足平台在移动时的强度和精度需求
- 配自立式支撑底座和塔楼结构（42"不在自立式支撑范围内）
- 运行安全、平稳，每分钟8英尺(0.4m/s)的运行速度
- 额定载重达750lbs (438Kg)，侧防护板高为42"(1069mm)
- 轿箱配有钥匙开关和运行时需要持续按压的控制按钮
- 底盘安装了障碍物识别的传感器；轿厢内配置了紧急停止按钮
- 平台包括3种标准尺寸，36" (914mm) 和42" (1066mm) 尺寸作为选配，（42"不在自立式支撑范围内）
- 自动进出坡道，16" (406.5mm) 为家用24" (609.6mm) 为商用，现场可根据需求转换方向
- 配置备用电池以保证停电情况下能手动操作平台，其他功能的正常使用
- 耐候性的安全锁材料，满足室外安装需求(萨瓦瑞亚专用WR-500锁)
- 扶手、栏板、固定式出入坡道、90°出口及应急灯、警报器都可作为增加选项



photo courtesy of Access Lifts & Svc.

产品参数

应用场景	家用 (室内外皆适用), 商业
载重量	750 lb (340 kg)
最大行程	48" (1.219 m), 72" (1.829 m) 作为可选项
平台尺寸 (标准)	34" x 48" (863 mm x 1219 mm), 34" x 54" (863 mm x 1371 mm), 34" x 60" (863 mm x 1524 mm), 36" 和 42" 宽度的平台作为可选 (42" 不在自立式支撑范围内)
速度	8 ft/min (.04 m/s)
驱动	1 hp 110 V, 或1hp24V备用电池作为可选
保修	36个月部分零件（非人为损坏），具体可详细咨询

*满足ASME A18.1 (美国) 和 B.355和B.613 (加拿大) 认证的技术标准。不同地区的法规可能存在差异，具你可咨询萨瓦瑞亚当地经销商。



photo courtesy of Access Lifts & Svc.

如何正确及更好地使用Multilift垂直升降平台，请咨询萨瓦瑞亚当地经销商。

www.savaria.cn

生产地址：广东省惠州市仲恺高新区沥林镇洋沥村

办事处：福建省厦门市湖里区高崎北路420号701室

电话：+86 592 6038 779

邮箱：contactasia@savaria.com

*萨瓦瑞亚发布的信息会尽可能精确，产品的参数和选型数据会有更新，请随时咨询。



关注萨瓦瑞亚
获取更多产品详情