

萨瓦瑞亚 V-1504 垂直升降平台

适用多种应用场景

其他选型

平台门、顶层门、上/下层落地门、应急灯和应急警铃、自动门、框架支撑式、壁挂式、嵌入式或独立式呼梯、公共大厅型号、户外型号、应急升降备用电池、防火门、木门、自动开门装置、玻璃或亚克力门常规安全锁、耐候升级款安全锁、电话、ADA 免提电话、折叠座椅等、自动安全坡道、固定式出入坡道等。

产品参数

应用场景	家用和商用(室内外皆适用)
载重量	750 lb (340 kg)
最大行程	23' (7 m), 部分地区规定12' to 14' (3.65 to 4.26 m)
平台尺寸	36" x 54" (914 mm x 1371 mm) 符合ADA法规标准, (可定制至17.5 平方英寸, 约1.63平方米)
速度	20 ft/min (0.1 m/s)
层数/站点	2 - 4 层
厢门进出/配置	同侧出入, 90°出入, 直接出入
电源	110V, 20A, 单相, 60赫兹
驱动	2:1 链式传动, 液压驱动
电动泵	3相, 齿轮驱动
控制器	继电器逻辑设计
应急操作	自动充电式的电池驱动, 也可选择备用电池以便手动升降, 可选备用电池
轨道结构	带滚轮导轨的8英寸模块化导轨组件 (8'约2.67cm
侧面防护	42 1/8" (1070 mm), 80" (2032 mm) 作为选配
饰面	米白色烤漆钢板, 可按需定制颜色
保修	36个月部分零件 (非人为损坏), 具体可详细咨询

关于萨瓦瑞亚 V-1504 垂直升降平台的安装图纸、详细技术规范 and 整体备件表, 请咨询当地萨瓦瑞亚办事处或经授权的经销商。可登录savaria.cn 或者致电+86 5926038779咨询。

马上联系, 获取V-1504 更多详细信息。



该平台几乎适用于所有建筑要求, 包括公共区域商用和私人家用

满足从基础安装到大型复杂综合楼项目的需求, 是室内外应用场景的理想之选

饰面选择可提供高端商业场所需要的无框玻璃

萨瓦瑞亚 V-1504 垂直升降平台

适用多种应用场景



萨瓦瑞亚 V-1504 垂直升降平台能稳定安全地承载轮椅及用户, 让轮椅使用者可以轻松顺利地在一层或多层之间移动。

V-1504适合安装在公共场所和商业写字楼, 同时也可以安装在普通的居民住宅。V-1504 升降平台设计多样, 其配置和结构可同时满足功能和美观的需求。

从户外场所到豪华商务大厅, 萨瓦瑞亚 V-1504 垂直升降平台都能提供稳定的性能、便捷的操作和多样化的饰面选择。

www.savaria.cn

生产地址: 广东省惠州市仲恺高新区沥林镇泮沥村

办事处: 福建省厦门市湖里区高崎北路420号701室

电话: +86 592 6038 779

邮箱: contactasia@savaria.com



关注萨瓦瑞亚
获取更多产品详情

*萨瓦瑞亚发布的信息会尽可能精确, 产品的参数和选型数据会有更新, 请随时咨询

savaria®



萨瓦瑞亚 V-1504 垂直升降平台

萨瓦瑞亚V-1504垂直升降平台不仅提供基础型号，也可以根据客户特定需求提供更多配置和选型。关于安装细节和当地的法规要求，请咨询萨瓦瑞亚本地经销商。

标准 (V-1504 STD)

V-1504 标准款适用于基础商用和家用，该升降平台可安装在室内和室外，标准行程为48” (1220mm)，包含经停2站，也可根据更长行程和更多站点的需求提供其他配置方案。如现场有封闭保护的需求，标准型号可由当地安装公司进行加装，或将其安装在井道内。

客户可订购标准米白色 V-1504，或定制其它颜色。该升降平台适用于学校、教堂和其它公共区域。标准型号在安装过程中可配置不同选项以满足实地的安装需求。



安装注意事项：

- ① 接受棕色外观定制, 玻璃门配置
(图片由Transitions Mobility & Elevator提供)
- ② 接受井道涂装
- ③ 适用非封闭式户外住宅
(图片由Elevators of Texas提供)
- ④ 亚克力高档板
(图片由Florida Lifts提供)
- ⑤ 铝材围板
(图片由Access Lifts & Service提供)
- ⑥ Prestige 红色无边框玻璃定制

铝材/亚克力型号 (V-1504 ALPE)

这款封闭式型号采用铝材和亚克力面板，顶部采用防腐钢材部件以满足室外环境要求。该升降平台也可选购钢化或层压玻璃。内置的换气系统可保持厢内通风和内部的舒适性，自动出入门更友好地辅助用户。

豪华镶边款 (V-1504 LUX)

V-1504 LUX 框架可采用4号316 不锈钢材质，钢化玻璃或层压玻璃面板，外形美观，可安装在公共大厅、办公楼及其它公共建筑。

尊享无框款 (V-1504 PRESTIGE)

V-1504 PRESTIGE采用半英寸高的钢化或层压玻璃材和无边框架，以实现最大化得无障碍出入。

萨瓦瑞亚V-1504垂直升降平台都配有稳定的液压驱动系统，且可根据客户需求定制配置。V-1504 主要沿升降塔内的轨道上下移动，通过连接墙体的紧固部件或搭建的井道获得更多支撑。由于驱动系统已装置在升降塔内部，因此安装时无需机房。

液压驱动运行平稳

2:1 链式传动系统

该平台运行高效、可靠，乘坐舒适。

平台宽大，出入方便

标准平台尺寸为 36” × 54”（满足 ADA 要求），同时接受平台尺寸定制。平台防滑表面可增加安全性。

灵活设计

行程距离可达23’ * (7m) 经停4站，全程出入口配置。

更多饰面选项

用户可选择标准米白色烤漆钢板，或从现有的其他颜色中选择，也可以按需定制。升降平台围板还可以采用亚克力或玻璃面板。

紧急备用系统

除了可手动下降平台外，该升降平台还提供直流电池的下降系统以满足停电时下降平台的需求，同时配置了备用电池操作系统，以在紧急情况下满足所有功能的正常使用。

操作便捷

持续按压的车载控制设计让平台操作更简易，运行更便捷，带锁和不带锁的呼梯装置可作为选配此外，选配的操作手柄、60mm的按钮，额外的操控面板添加能更好

地满足用户的不同需求。

无机房设备

V-1504 不需要机房即可安装驱动系统，大大简化了安装流程。驱动系统也可安装在远处的机房，以满足客户想要超静音运行的需求。

* 关于是否满足当地法规要求的技术规范，可咨询经授权的萨瓦瑞亚当地经销商。